HowTo Coding mit E-Sys

Vorwort:

Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Alle Einstellungen erfolgen auf eigene Gefahr.

Warnung: In keinem Fall sollte in E-SYS die Schaltfläche **"Anlieferungszustand codieren**" betätigt werden. Dies führt ohne Sicherheitsabfrage direkt dazu, dass ausgewähltes Steuergerät mit E-SYS nicht mehr angesprochen werden kann (es wird definitiv die CAF (Codierdaten) vom Steuergerät gelöscht. Dies kann nur rückgängig gemacht werden indem man dem Steuergerät wieder eine CAF zuweist, schlecht wenn schon Steuergeräte upgedated wurden (sonst geht's noch evtl. mit vorher gesicherten CAFDs s.o.). In diesem schlechten Fall ist eine aufwendige Reparatur notwendig (Flashen mit älteren PSDZ Daten der Auslieferungs I-Stufe des Fahrzeugs und die sind meistens nirgends mehr downloadbar!!!)

Die "**codieren**" Schaltfläche setzt auf die Standardwerte des jeweiligen Steuergerätes zurück ohne die CAF zu löschen.

Vor der Codierung sollte die Software exakt nach der Installationsanleitung installiert werden.

Software: Erste Schritte

Sind die benötigten Programme (E-Sys + Launcher PRO mit PIN) und Dateien (kopierte PSDZ Lite Daten: c:/data/psdzdata/swe nur die Ordner CAFD und FAFP).

Lite (CAFD, FAFP <10GB) für Coding + Full (zusätzlicher Ordner >30GB) für Flashen

Erstmal richtig installiert besteht der nächste Schritt darin, seinen Rechner mit dem Fahrzeug zu verbinden. Dazu wird das gekaufte/gebastelte Adapterkabel (ENET-Interface) mit dem Rechner und der OBD2 Schnittstelle des Autos verbunden.

Am Fahrzeug wird die Zündung jetzt eingeschalten, Motor an wäre auch OK (CO2!!!)

Nützliches Tool zum Verbindungstest, das aber nicht unbedingt gebraucht wird: C:\EDIABAS\Hardware\ENET\ZGW_SEARCH.exe öffnen → "Refresh" drücken. Wenn hier die Fahrzeugdaten angezeigt werden, besteht eine Verbindung, bleibt das Feld leer --> Netzwerkverbindung überprüfen.

Jetzt in E-Sys über das Gateway z.B. mit dem F001 verbinden (Verbindungbutton in der oberen Toolbar anklicken)



E-Sys fragt ganz oben nach dem zu verwendenden Gateway, wähle z.B. F001 aus und genau das ohne "DIRECT" im Namen!

Auswahl F056: für F39/F45/F46/F47/F48/F49/F52/F54/F55/F56/F57/F60 (Mini Cooper) Als Verbindungsinterface wird die Fahrgestellnummer (VIN) ganz unten ausgewählt.

Danach kann die Software ganz unten über den Button verbinden mit deinem Auto eine Verbindung herstellen.



In der Outlook-95-ähnlichen Reiterliste auf der linken Fensterseite muss jetzt "Experten Modus" und darunter "Codierung" gewählt werden. Dann ist im Feld "Fahrzeugauftrag" auf "Lesen" zu klicken. E-Sys liest jetzt die Fahrzeugauftragsdaten vom Wagen ein. Hat es das erfolgreich getan, sollten diese abgespeichert werden (Vorgabe ist das Verzeichnis "FA" (=Fahrzeugaufträge), was sich ja eigentlich anbietet, der Dateiname ist beliebig).

Fahrzeugauftrag					
Lesen	Laden	Speichern	Bearbeiten		

Anschließend wird im rechten unteren Feld unter "SVT_Ist" mit dem Button "Lesen (ECU)" die Liste aller Steuergerät aus dem Fahrzeug ausgelesen. Auch diese sollte man abspeichern (vorgegeben wird diesmal der Unterordner "SVT", auch hier ist der Dateiname beliebig).

Dateiname:				
Lesen (VCM)	Lesen (ECU)	Laden	Speichern	Bearbeiten
UT Call				
SVT_Soll KIS				
VT_Soll KIS Bau-I-Stufe:	F056-19-07-554	~	Berechnungsstrate	egie
SVT_Soll KIS Bau-I-Stufe: Ziel-I-Stufe:	F056-19-07-554 F056-19-07-554	~	Berechnungsstrate	egie Montagefort

Schließlich müssen die einzelnen Coding-Module vom Fahrzeug ausgelesen werden. Dazu rechts unten "SVT-Filter" auf "CAFD" (CAF = Coding Application File) stellen und mit Strg + A in der Liste der CAFDs links davon alle CAFDs auswählen und anschließend ganz rechts den Button "Codierdaten lesen" anklicken. Jetzt sollten alle Coding Informationen vom Fahrzeug ausgelesen werden. Hierbei sollte in dem dann angezeigten Dialog keine Fehlermeldung zu sehen sein.

⊕[21] Typschussel_118R ⊕[22] Typschussel_3185	
System-Verbau-Tabelle (SVT)	svrist
SVT [WMWXM910902F98129]	Dateiname: C:\Data\SYT\backup 02102019.xml
ECUs (21)	
= ACSM2 [1]	Lesen (VCM) Lesen (ECU) Laden Speichern Bearbeiten
• CAFD_000011AB_006_002_021	
• CAFD_000011AC_007_000_014	SVT Sall
CAFD_000011AD_004_001_010	-KIS
AMPH [37]	
CAFD_00000DED_001_013_000	Bau-I-Stufe: F056-19-07-554 Berechnungsstrategie
	Ziel-I-Stufe: F056-19-07-554 O Einzelflash O Montageforts
CAED_00000F98_001_032_000	OCorantflach
BC_BODY [40]	Berechnen
CAFD_0000178E_052_010_240	
 BDC_GW [10] 	Dateiname:
B- KOMBI [60]	
	Lesen (VCM) Laden Speichern Bearbeiten
	HW-Kennungen aus SVTIst CAF zu SWE ermitteln
	Codierung
	Codieren Codierdaten lesen NCD codieren
EPS [30]	La construction of the second se
● CAED 0001123C 001 024 000	Anlieferzustand codieren CPS lesen
- FLE [43]	
- ● CAFD 00001808 008 060 000	Parallele TAL-Austührung
ELE [44]	Sector and
CAFD_00001808_008_060_000	V SVT-Fiker
IST-Stand SOLL-Stand IST/SOLL identisch Hardware unterscheidet sich FDL	CAFD 🗸 SVT Reset

Zu guterletzt wird das Verzeichnis Data/CAF gesichert wohin die CAFDs geschrieben wurden. Dieses Backup stellt eine sichere Ausgangsbasis dar, falls beim Coding etwas schief geht. Bitte nicht auslassen.

Software: Coding

Jetzt kann es endlich mit dem Kodieren losgehen. Idealerweise trennt man jetzt die Verbindung wieder über den Toolbar Button, stöpselt das Notebook/PC ab und setzt sich jetzt gemütlich ins Wohnzimmer/Arbeitszimmer, weil zunächst keine Verbindung zum Fahrzeug mehr notwendig ist.

Leider vergisst E-Sys zwischen jedem Neustart, mit welchem Fahrzeug man zuletzt gearbeitet hat. Es muss also nach jedem Neustart erneut der Fahrzeugauftrag, die SVT-Datei und leider auch jede zu bearbeitende CAFD-Datei wieder einzeln aus den vorher angelegten Sicherungen geladen werden (kein Suchen nötig, es wird immer das richtige benötigte Verzeichnis geöffnet). CAFD-Dateien werden mit Rechtsklick auf den CAFD-Eintrag in der Liste und "Neu>FDL" (ab 3.34.0 "Neu>NCD") und der entsprechend ausgewählten gleichnamigen Datei gelesen... da staunt der Laie, aber so ist das wirklich: Neu= Laden.



Bearbeitet werden CAFDs (und genau DAS ist ja das eigentliche Coding) mit einem Rechtsklick auf die entsprechende CAFD-Datei unterhalb des CAFD-Eintrags und Auswahl von "<SvtCompareView.edit.fdl.name>".



Bei E-Sys Versionen bis 3.32 heißt das noch "FDL bearbeiten", ab E-Sys 3.34 dann passend "NCD bearbeiten"

Dadurch wird automatisch in den FDL-Editor gewechselt; den erreicht man auch über die schon erwähnte Outlook-95-Reiterliste -> Editors & Viewers -> FDL-Editor (FDL = Function Data List), wo man auch direkt CAFD-Dateien laden kann. Das erschien mir aber weniger sinnvoll, weil sich aus den CAFD-Dateinamen für mich nicht erschloss, um welches Modul es sich eigentlich handelt. In der Coding-Ansicht sieht man hingegen den Modulnamen, bevor man eine CAFD-Datei lädt.

Im FDL-Editor schließlich werden die einzelnen Einstellungen des Moduls in einer Baumansicht dargestellt, ähnlich des Registry-Editors von Windows. Alle (oder fast alle) Module bestehen aus einem Knoten "Header" und einem Knoten "Daten", wobei letzterer die eigentlich interessanten Coding-Informationen unter weiteren Unterknoten enthält (die dann üblicherweise jeweils einen Unterknoten "Aktivbedingung" und einen namens "Funktionen" enthalten, und genau der ist es dann, wo es spannend wird). So lange man nichts an den einzelnen Werten verändert, kann man nichts kaputt machen -- es kann also nicht schaden, sich zunächst mit dem Aufbau der einzelnen Module vertraut zu machen und sich einen groben Überblick zu verschaffen.



Coding: Beispiel

Wir wollen, dass unser F56 sich merkt, ob wir Auto Start ausgeschaltet haben, wenn wir den Motor aus und wieder an machen. Die entscheidende Frage ist: Wo kann man das einstellen? Leider hilft hier nur selbst suchen (das kann dauern und es kann was dabei kaputt gehen, wenn man die falsche Einstellung ändert) oder auf die Erfahrungen anderer zurückgreifen.

Dazu muss jetzt im Modul BDC_BODY in der Sektion 3023 die Funktion TCM-MSA-MEMORY auf

aktiv geändert werden. Dazugehörige Werte=01

Also laden wir in der Coding-Ansicht mit Rechtsklick auf die BDC_BODY CAFD mit "Neu>FDL" die entsprechende Datei (die Dateinamen unterscheiden sich von Fahrzeug zu Fahrzeug), klicken die geladene Datei an und wählen ""<SvtCompareView.edit.fdl.name>" der FDL-Editor mit dem BDC_BODY-Modul. Wir öffnen den "Daten"-Knoten, suchen nach "3023 TcMaster2, 02", öffnen diesen Knoten und den darunter befindlichen "Funktionen"-Knoten. Daraufhin sehen wir den "TCM_MSA_MEMORY"-Knoten und öffnen auch diesen. Jetzt sehen wir einen Kommentar-Knoten, der erklärt, was diese Einstellung tut, und einen weiteren Knoten namens "Ausgelesen", der den aktuellen Wert, so wie er im Fahrzeug gespeichert ist, enthält. Unter diesem sehen wir "nicht_aktiv" und "Werte=00 (siehe oben)

Mit Rechtsklickt auf "nicht_aktiv" erhalten wir ein Kontextmenu, in dem wir "Bearbeiten" auswählen, wodurch sich "nicht_aktiv" in ein Dropdown ändert, in dem wir jetzt "aktiv" auswählen.



Nach dieser Auswahl ändert sich auch der Eintrag des Knoten "Werte" auf "01", ohne dass wir dafür etwas tun müssen.



Schließlich wird der CAFD mit dem Toolbar-Symbol abgespeichert



und mit dem grünen Zurückbutton ebenfalls in der Toolbar wieder in die Coding-Ansicht gewechselt.

Datei	Optionen Extras Hilfe
G	● 🛃 🤌 🤘

Damit ist die gemütliche Phase auf der Couch vorbei und wir müssen zurück zum Fahrzeug.

- 1. Nach erneutem Anschließen und Verbinden des PCs mit dem Auto wie oben beschrieben,
- 2. sowie erneutem Lesen von FA (wichtig: jetzt den geladenen FA durch doppelklicken oder mit Hilfe der rechten Maustaste auf "aktiv" zu setzen, das will die Software so),
- 3. Lesen des SVT → Lesen (ECU)
- 4. und auch Laden der entsprechenden vorher geänderten CAFD-Datei vom PC (Standardverzeichnis ist automatisch eingestellt)

jetzt noch mit einem beherzten Klick auf den "NCD codieren" Button rechts (NICHT den "Codieren"-Button drücken, der sollte eh inaktiv sein, sonst stimmt etwas nicht) die neuen Einstellungen der CAFD-Datei ans Fahrzeug übertragen.

Bei E-Sys Versionen bis 3.32 heißt das noch "FDL codieren"



Das sollte ohne Fehlermeldung vonstatten gehen.

Nun sollte alles ins entsprechende Steuergerät geschrieben worden sein, eventuell nochmal Zündung aus/an. Folgende Kodierungen können jetzt gemütlich am PC vorgenommen werden und jede geänderte CAFD einzeln an das Fahrzeug wie im oberen Abschnitt beschrieben übertragen werden.

Zusammenfassung:

- E-Sys via Launcher (zur Dekodierung der Werte) starten
- Adapterkabel PC und Fahrzeug verbinden
- Zündung ein
- E-Sys verbinden
- Sicherungen erstellen
- Verbindung trennen
- Kodierungen vornehmen und Speichern
- Verbindung mit Fahrzeug herstellen
- geänderte CAFD's übertragen
- evtl. Zündung An/Aus